


Bijlage: kaart Luchtvaartverkeerzone - ILS



maten zijn weergegeven in meter boven N.A.P.