


Bijlage: Luchtvaartverkeerzone - ILS



Maten staan weergegeven in meter boven N.A.P.